A Tutti gli Interessati

Oggetto: Informazioni Generali ed Istruzioni Tecniche per Trasporto, Stoccaggio e Movimentazione per Filo e Trefoli a 2-3 e 7 fili per C.A.P.

TRASPORTO	Le bobine ed i pacchi sono generalmente trasportate in veicoli chiusi. Non devono esserci ribaltamenti o danni alle bobine durante lo scarico. In base alle modalità di consegna concordate (EXW, DAP, etc.) CB Trafilati Acciai S.p.A. si ritiene responsabile entro i limiti indicati dagli INCOTERMS in vigore. In ogni caso CB Trafilati Acciai S.p.A. non si ritiene responsabile per imballi che risultino rovinati (rotti, bucati, lacerati, etc.) o per prodotti danneggiati una volta iniziate le attività di scarico, se non tempestivamente segnalati dal Cliente a mezzo di documentazione fotografica dei colli ancora sul mezzo di trasporto e non movimentati, corredata dai dati del trasportatore e apponendo riserva sul CMR.
STOCCAGGIO	Ogni bobina e pacco sono contrassegnati con un'etichetta contenente le informazioni necessarie per identificare il prodotto (LOTTO n°, ROTOLO n°). L'acciaio deve essere protetto da danni fisici e corrosione durante lo stoccaggio fino al momento dell'utilizzo finale. Bobine e pacchi devono essere conservati in ambiente asciutto e protetto, evitando il contatto con condensa/umidità ed ambiente corrosivo.
MOVIMENTAZIONE	Durante la movimentazione si deve evitare di graffiare in qualsiasi modo l'acciaio, provocare intagli nella superficie o deformazioni locali (nessuna piegatura artificiale). Le attrezzature utilizzate per la movimentazione devono sempre avere supporti in materiale morbido (ad esempio gomma) dove sono a diretto contatto con l'acciaio.
MANIPOLAZIONE 	È vietato tagliare qualsiasi striscia di metallo (reggia) che fissa il materiale finché la bobina non è bloccata in modo sicuro all'intero di una gabbia di svolgimento o struttura di contenimento appropriata. Durante la rimozione delle strisce di metallo (regge), la bobina di acciaio tende a gonfiarsi a causa delle sue tensioni interne, quindi è necessario prestare estrema attenzione ed utilizzare una adeguata protezione durante la rimozione delle stesse. Il trefolo di acciaio tende a ruotare automaticamente e a raddrizzarsi a causa delle sue caratteristiche. E' necessario prestare molta attenzione durante lo svolgimento e la preparazione per il tensionamento. Le estremità dell'acciaio hanno bordi affilati e taglienti. Generalmente è necessario usare: - Indumenti protettivi; - Guanti protettivi; - Occhiali/visiere di sicurezza; - Scarpa antinfortunistica. Durante il tensionamento è vietato tenere personale nella zona di tensionamento senza adeguata protezione poiché potrebbe verificarsi una rottura eccezionale ed imprevista del prodotto. **Per un elenco completo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per manipolare l'acciaio, rivolgersi sempre al Responsabile della Salute e Sicurezza della propria azienda.**

Place and Date	Name and Function	Signature
Tezze sul Brenta (VI) *ITALY* *30/01/2025*	*Fabio Mondardini* *Product & Process Quality Manager*	CB TRAFILATI ACCIAI SPA con Socio Unico Via Laghi, 64 36056 Tezze sul Brenta (VI)